# Дисциплина электроника Лабораторный практикум №5

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-32Б

Тузов Даниил

Работу проверил:

Дмитрий Игоревич Оглоблин


# ЦЕЛЬ ПРАКТИКУМА

Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных, ключевых и логических устройств на биполярных транзисторах.


## ЭКСПЕРИМЕНТ 1.

# **СНЯТИЕ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ВАХ) БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА.**


Соберем цепь




### BAX PNP транзистора




### Входная характеристика транзистора



### Построим кривую максимально допустимой мощности



#### Проведем нагрузочную прямую





Ток коллектора равен 50мА, напряжение рабочей точки 5В. Рассчитаем искомое сопротивление по формуле  $\mathbf{R}\mathbf{k} = (\mathbf{E}\mathbf{k} - \mathbf{U}_{PT})/\mathbf{I}\mathbf{k}$ . Тогда  $\mathbf{R}\mathbf{k} = 100$  ом. А ток базы равен 0.14 мА.

## ЭКСПЕРИМЕНТ 2.

# УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ ТОЧКИ КАСКАДА УСИЛЕНИЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СХЕМЫ


Соберем схему. R1 рассчитаем по формуле  ${}^{[R_{\rm E}=(E_{\rm K}-U_{\rm ES})/I_{\rm ES}]}$ , где ток базы равен 0.14 мА, соответствующее напряжение по входной характеристике 0.77В, тогда сопротивление базы равно 65928






### Усиление каскада ~ 120


С делителем напряжения. Для начала найдем сопротивление делителя. Для этого необходимо решить систему уравнений: R1+R3=U6/Iдел, где Iдел = I0\*I6 = I1.4 мA; I8 = I8 (I8 – I9) (I8 – I9) (I9 – I9) (I





# ЭКСПЕРИМЕНТ 3.

# УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ ТОЧКИ КАСКАДА УСИЛЕНИЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СХЕМЫ



## Увеличение амплитуды в 10 раз

